



- Schaltstellungen des Betriebschalters S 2:
- 1 = „Aus“ (moch. gekuppelter Netzschalter S 1, Aus)
 - 2 = „Abhören“
 - 3 = „Vergleichsspannung“
 - 4 = „Messen, Eichen“

Schaltbild zum Tonfrequenz Röhrevoltmeter RV51

Änderungen, insbesondere technische Verbesserungen, vorbehalten!

1) 05 801