



Vorderansicht WS 4

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Betriebsanzeige | ⑫ Ausgang Markengeber |
| ② Netzschalter | ⑬ Frequenzbereich variable Marke |
| ③ Wobbelhub (Umschalter und Regler) | ⑭ Amplitude der Marke |
| ④ Ausgang X — Ablenkspannung | ⑮ Ausgang Markenmischer |
| ⑤ Frequenzabstimmung Wobbler | ⑯ Umschalter Festmarken |
| ⑥ Amplitude X — Ablenkspannung | ⑰ Austastung ein — aus |
| ⑦ Phase X — Ablenkspannung | ⑱ Amplitude Regelspannung |
| ⑧ Abschwächer Wobbler | ⑲ Eingang Markenmischer |
| ⑨ Ausgang Wobbler | ⑳ Frequenzabstimmung variable Marke |
| ⑩ Frequenzbereich Wobbler | ㉑ Fassung für Steckquarz (Festmarke) |
| ⑪ Abschwächer Markengeber | ㉒ Ausgang Regelspannung |