

### 3. Zubehör

#### H.UJ 66-22 Anschlußkabel L 76

Das 1 m lange, flexible Koaxialkabel ist an beiden Enden mit BNC-Steckern versehen. Wellenwiderstand 75  $\Omega$ . Zum Anschluß des TG 6 an andere Geräte mit BNC-Buchsen.




#### G.UJ 66-24 Anschlußkabel L 74

Das 1 m lange, flexible Koaxialkabel ist an einem Ende mit einem BNC-Stecker und am anderen Ende mit zwei Bananensteckern versehen und dient zum Anschluß des TG 6 an andere Geräte mit Telefonbuchsen 4 mm.



#### G.UJ 40-03 Teiler-Tastkopf TK 6

Wird verwendet, wenn NF-Spannungen kleiner als 1 mV benötigt werden. Die vom Tongenerator TG 6 abgegebene Spannung wird 100:1 geteilt oder in Stellung 1:1 direkt durchgelassen.




#### H.UY 07-00 Übergangsstück BNC-UHF

Ermöglicht die Verwendung von Zubehörteilen mit Koaxial-UHF-Stecker an Geräten mit BNC-Buchsen.



#### H.UY 08-00 Übergangsstück UHF-BNC

Ermöglicht die Verwendung von Zubehörteilen mit BNC-Steckern an Geräten mit Koaxial-UHF-Buchsen.



#### H.UY 10-00 Übergangsstück BNC-Telefonbuchsen (4 mm)

Ermöglicht die Verwendung von Zubehörteilen mit Bananenstecker an Geräten mit BNC-Buchsen.

